


R65

R69/70

RADIO 22RH781

00/22/62/63/72/73



TR A 3352

C31/33

54,6/7

SK-VIII

PHILIPS



	volume control	
\sim	Volumeregelaar	
(1)	Volumeregelaar Commande de volume Lautstärkeeinsteller	R71/72
\mathbf{C}	Lautstärkeeinsteller	
	Regulador de volumen	

Balance control Balansregelaar Equilibreur Symmetrieeinsteller

Reg. de equilibrio Bass control

Lagetonenregelaar Commande de basses Tiefeneinsteller Reg. de tonos graves

Treble control Hogetonenregelaar Commande de aiguës R67/68 Höheneinsteller Reg. de tonos agudos

Mains switch Netschakelaar Interrupteur secteur SK-I Netzschalter Interruptor de red

Gramophone/rec. switch Gramofoon/rec.schakelaar Comm. tourne-disque/magn. Schalter TA/Tonbandgerät Conm. tocadiscos/magnetófono

MW-2 switch MG-2 schakelaar Commutateur PO-2 MW-2-Schalter Conmutador de OM-2

MW-1 switch MG-1 schakelaar Commutateur PO-1 MW-1-Schalter Conmutador de OM-1

LW switch LG-schakelaar Commutateur GO LW-Schalter Conmutador de OL

SW switch KG-schakelaar Commutateur OC KW-Schalter Conmutador de OC

FM switch FM-schakelaar Commutateur FM FM-Schalter Conmutador de FM

SK-II

SK-IV

SK-V

SK-VI

SK-VII

SK-III

AM Tuning AM Afstemming AM Syntonisation AM-Abstimmung Sintonización AM

pre-adjustment FM afstemming/ voorinstelling Syntonisation FM/ pré-ajustable UKW-Abstimmung/ Voreinstellung Sintonización FM/

pre-ajuste

FM tuning/

Tuning indicator Afstemindikator Ind. de syntonisation M1 Abstimmindikator Ind. de sintonización

On/off-indicator Aan/uit-indikator Indicateur marche/arrêt LA1 Ein/Aus-Indikator Indicador de red

FM stereo-indicator FM-Stereo-indicator Indicateur stéréo FM LA2 FM-Stereo-Indikator Ind. de estéreo en FM

FI-FM

IF-FM	10.7 MHz
IF-AM/00	452 kHz
/22/62/72	460 kHz
/63/73	468 kHz
Mains voltage	110-127-22
Consumption	31 mA (4.7
(without signal)	
Output power	2x5.5 W (8
- ·	265 W 14

kHz kHz 7-220-240 V (4.7 W)W (8 Ω) 6.5 W (4 Ω) Output impedance $4 \Omega - 8 \Omega$ Dimensions 510x210x103 mm

MF-FM MF-AM/00 /22/62/72 /63/73 Netspanning Verbruik (zonder signaal) Ùitgangsvermogen

Uitgangsimpedantie Afmetingen

FI-FM FI-AM/00/22/62/72 /63/73 Tension secteur Consommation (sans signal) Puissance de sortie Imp. de sortie

Dimensions

ZF-FM ZF-AM/00/22/62/72 /63/73 Netzspannung Verbrauch (ohne Signal) Ausgangsleistung Ausgangsimpedanz Abmessungen

10,7 MHz 452 kHz 460 kHz 468 kHz110-127-220-240 V 31 mA (4, 7 W) $2x5, 5 W (8 \Omega)$

 $2x6, 5 W (4 \Omega)$ 40 - 80510x210x103 mm

FI-AM/00 /22/62/72 /63/73 Tensiones de red Consumo (sin señal) Potencia de salida Imp. de salida Dimensiones

Wave ranges - Golfgebieden - Gammes d'ondes - Wellenbereiche - Margenes de ondas

LW - LG - GO - LW - OL 150 - 375 kHz (2000 - 800 m) MW1 - MG1 - PO1 - MW1 - OM1 MW2 - MG2 - PO2 - MW2 - OM2 SW - KG - OC - KW - OC FM - FM - FM - UKW - FM 512 - 1410 kHz (586 - 213 m) - 1620 kHz (214 - 185 m) 6 10 MHz (50 - 30 m) 87.5 - 104 MHz

Index: CS21717-CS21720, CS21256, CS21257, CS19514, CS21259-CS21261



①	Disconnect \(\overline{\D} \) in the print rack and reconnect it after adjusting coils \(\overline{\S} \), \(\overline{\D} \) and \(\overline{\D} \).
3	Apply a signal via a coupling winding around the ferroceptor, except for adjusting the SW section. In this case the signal should be applied to the serial socket via a dummy serial
3	Frequency-modulate the signal with a sweep of approx. 200 kHz. Disconnect jumper with in the print track. Connect an oscilloscope to 2 via 100 k?. Adjust to max. height and symmetry of the band-pass curve.
4	Apply a signal as under 3 via a 2 pF capacitor. Reconnect jumper 4 . Connect an oscilloscope (via 100 k Ω) and a d. c. voltmeter to 3
⑤	Adjust the "S" curve to max. height and symmetry and check the zero passage with the aid of the d. c. voltmeter. Turn out the core of coil (S6/7).
12	Brug \(\overline{\pi} \) in printspoor openen en deze na het afregelen van de spoelen \(\overline{\pi} \) , \(\overline{\pi} \) en \(\overline{\pi} \) weer sluiten. Signaal via een koppelwinding om de ferroceptor toevoeren, behalve voor het afregelen van het KG gedeelte, hier het signaal via
3	een kunstantenne toevoeren aan de AM antennebus. Signaal frekwentie moduleren met een zwaai van + 200 kHz. Brug W in printspoor openen. Oscilloscoop via 100 kΩ aansluiten
4	op $\boxed{2}$. Afregelen op max. hoogte en symmetrie van de doorlaatkromme. Signaal als $\boxed{3}$ via condensator van 2 pF toevoeren. Brug $\boxed{4}$ sluiten. Oscilloscoop (via 100 k Ω) en een gelijkspanningsmeter
⑤	aansluiten op 3 van de gelijkspanningsmeter kontroleren. "S" kromme afregelen op max. hoogte en symmetrie en de nuldoorgang m.b.v. de gelijkspanningsmeter kontroleren. Kern uit spoel B (S6/7) draaien.
1	Déconnecter le pontet dans la liaison imprimée et brancher après réglage des bobines ,
3	Dans ce cas, le signal doit être appliqué à la douille d'antenne par l'intermédiaire d'une antenne fictive. Moduler le signal en fréquence avec un balayage d'environ 200 kHz. Déconnecter le pontet dans la liaison imprimée. Raccorder un oscilloscope à 2 par l'intermédiaire de 100 k\(\Omega\). Régler sur la hauteur et la symétrie maximales de la passe-
4	bande. Appliquer un signal comme sous ③ par l'intermédiaire d'un condensateur de 2 pF. Brancher le pontet
⑤	continue. Dévisser le noyau de la bobine
0	Brücke \(\overline{\pmathbb{V}} \) in Printspur öffnen und diese nach Abgleichen der Spulen \(\overline{\mathbb{S}} \) , \(\overline{\mathbb{O}} \) und \(\overline{\mathbb{P}} \) wieder schliessen. Signal über Koppelwindung um Ferroceptor zuführen, ausser zum Abgleichen des KW-Teiles, wo das Signal über eine Kunstantenne der Antennenbuchse zugeführt wird.
3	Signal in Frequenz moduleiren; Hub $\frac{1}{2}$ 200 kHz. Brücke A in Printspur öffnen. Den Oszillografen über 100 k Ω an 2 anschliessen. Auf maximale Höhe und Symmetrie der
4	Durchlasskurve abgleichen. Signal wie unter ③ liber 2-pF-Kondensator zuführen. Brücke Wieder schliessen. Den Oszillografen (über 100 kΩ) und ein Gleichspannungsmesser an anschliessen.
⑤	"S"-Kurvé auf maximale Höhe und Symmetrie abgleichen und Nulldurchgang mit Hilfe des Gleichspannungsmessers kontrollieren Kern aus Spule B (86/7) herausdrehen.
	Abrir puente en el circuito impreso y cerrarlo después de haber ajustado los bobinas ,
3	entrada de antena por medio de una antena artificial. Señal modulada en frecuencia con una desviación de aprox. 200 kHz.
_	Abrir el puente $\overline{\mathbb{A}}$ en el circuito impreso. Conectar un oscilógrafo a través de 100 k Ω a $\boxed{2}$ Ajustar a altura y simetría máxima de la curva de paso.
4	Aplicar una señal como bajo ③ a través de un condensador de 2 pF. Cerrar puente ﴿ Consectar un oscilógrafo (a través de 100 k Ω) y un voltimetro para tensiones continuas a ③. Ajustar la curva "S" a altura y simetría máxima y controlar el punto cero con ayuda del voltimetro.
<u>⑤</u>	curva "S" a altura y simetría máxima y controlar el punto cero con ayuda del voltímetro. Sacar el núcleo (destornillar) de la bobina 📙 (S6/7).
MOI	DIFICATION ÄNDERUNGEN

- First, the sets of this type were provided with p.c. board JP 901 36 OG or JP 901 36 OG1 (see TRA 3348A and TRA 3349A). At later stage the sets were equipped with p.c. board JP 901 36.2 (see TRA 3511 + TRA 3512).
- In the last-mentioned sets two resistors (R124/224) and two capacitors (C114/214) may have been added to suppress SW reception (see *)
- Moreover, these sets have scale lightning (LA 3/4, **).

WIJZIGINGEN

- Het apparaat kan met 2 verschillende printen uitgerust zijn. De print, welke het eerst is toegepast, vertoont het nummer JP 901 36 OG of JP 901 36 OG1 (zie TRA 3348A + TRA 3349A). De later toegepaste print heeft nummer JP 901 36.2 enz.
- (zie TRA 3511 + TRA 3512). Ter onderdrukking van K.G. zenders kunnen bij de laatst toegepaste print 2 weerstanden (R124/224) en 2 condensatoren (C114/214) toegevoegd zijn (zie ¾)
- Ook is in de latere apparaten schaalverlichting toegepast (LA3/4, 199).

MODIFICATIONS

- L'appareil peut être muni de deux platines imprimées différentes, à savoir: JP 901 36 OG ou JP 901 36 OG1 (voir TRA 3348A + TRA 3349A). La platine appliquée dans un stade ultérieur JP 901 36.2 etc. (voir TRA 3511 + TRA 3512).
- Pour supprimer les émetteurs OC il est possible que la platine imprimée récemment appliquée soit munie de 2 résistances (R124/224) et de 2 condensateurs (C114/214) (voir *). Les appareils récemment produits sont également munis

d'une lampe d'éclairage de cadran (LA3/4 **).

- Das Gerät kann mit zwei verschiedenen Printplatten bestückt sein. Die zuerst angewandte Printplatte ist erkennbar an Nr. JP 901 36 OG oder JP 901 36 OG1 (siehe TRA 3348A + TRA 3349A). Die später angewandte Printplatte hat
- Nr. JP 901 36.2 usw. (siehe TRA 3511 + TRA 3512). Zur Unterdrückung von KW-Sendern können bei der letztangewandten Printplatte 2 Widerstände (R124/224) und 2 Kondensatoren (C114/214) hinzugefügt sein (siehe *).
- Die Geräte der letzten Ausführung sind mit Skelenbeleuchtung versehen (LA3/4, 355).

MODIFICACIONES

- El aparato puede estar provisto de dos placas impresas diferentes. La placa impresa que ha sido utilizada primero tiene el número JP 901 36 OG o JP 901 36 OGI (véanse las figuras TRA 3348A + TRA 3349A). La placa impresa utilizada poste-riormente tiene el número JP 901 36.2 etc. (véanse las figuras TRA 3511 + TRA 3512).
- Para suprimir las emisoras de O.C., se pueden haber añadido a la placa impresa utilizada posteriormente 2 resistencias (R124/224) y 2 condensadores (C114/214). (Véase *)
- En los últimos aparatos se ha utilizado también una iluminación de cuadrante (LA3/4, 33%).

₽UE

n 1

► R

256

CS21717





28-3-69

22RH781 - 22RH881

Ba 1271

Information

The above-mentioned receivers have been modified in various respects:

- 1. The value of C11 in the FM-Tuner has been increased from 2,2 pF to 3,2 pF in order to improve the oscillator voltage.
- 2. The value of the resistors R102 and R202 has been decreased from 1 M Ω to 560 k Ω in order to increase the signal on diode output for the connection of the recorder:
- 3. The value of R312 in the stereo decoder has been increased from 33 Ω to 39 Ω in order to obtain a better adjustment of the stereo on/off indication.

The connection of the motor in the 22RH881 to the mains transformer has been modified in order to improve the starting properties of the motor. Now the motor is connected between point 5 and 7 (S48 + S49) to a voltage of 127 V; up to now the motor was connected between point 8 and 9 (S50) to a voltage of 110 V. On the front page of the Service Notes of the 22RH881/00 we have stated as the highest FM frequency 108 MHz; however, this should be 104 MHz.

In bovengenoemde apparaten zijn verscheidene wijzigingen ingevoerd:

- 1. Ter verbetering van de oscillatorspanning is in de FM-Toner C11 van 2,2 pF gewijzigd. in 3,2 pF
- 2. Om het signaal op de diodeuitgang voor de aansluiting van recorder te vergroten zijn de weerstanden R102 en R202 van 1 M Ω in 560 k Ω gewijzigd.
- 3. Om een betere regeling te verkrijgen van de stereo aan-uit indicatie is R312 in de stereo decoder van 33 Ω in 39 Ω gewijzigd.

Ter verbetering van de starteigenschappen van de motor is in de 22RH881 de aansluiting van deze op de voedingstrafo gewijzigd. De motor is nu tussen de punten 5 en 7 (S48 + S49) op 127 V aangesloten i.p.v. tussen de punten 8 en 9 (S50) op 110 V. Op het voorblad van de 22RH881/00 documentatie staat als hoogste FM frekwentie 108 MHz vermeld, dit moet echter 104 MHz zijn.

Certaines modifications ont été apportées aux appareils en question:

- 1. Afin d'améliorer la tension d'oscillateur, la valeur de C11 dans le tuner FM a été élevée de 2,2 pF à 3,2 pF;
- 2. La valeur des résistances R102 et R202 a été deminuée de 1 M Ω à 560 k Ω afin d'élever le signal de sortie de diode pour la connexion de l'enregistreur;
- 3. Afin d'obtenir un meilleur réglage de l'indication stéréo marche/arrêt, R312 dans le décodeur, a été élevé de 33 Ω à 39 Ω .

La connexion du moteur dans le 22RH881 vers le transformateur d'alimentation a été modifiée afin d'améliorer les caractéristiques de démarrage du moteur. A présent, le moteur est connecté entre les points 5 et 7 (S48 + S49); jusqu'à présent il était connecté entre les points 8 et 9 (S50) à une tension de 110 V. Sur la première page de la Documentation Service du 22RH881/00 on trouvera que la fréquence FM la plus élevée est de 108 MHz, lire: 104 MHz.

Obengenannte Geräte weisen folgende Anderungen auf:

- 1. Zur Verbesserung der Oszillatorspannung ist im FM-Tuner C11 von 2,2 pF in 3,2 pF geändert;
- 2. Zur Verstärkung des Signals am Diodenausgang für den Tonbandgeräteanschluss sind die Widerstände R102 und R202 von 1 M Ω in 560 k Ω geändert.
- 3. Zur besseren Regelung der Stereo-Ein/Aus-Anzeige ist R312 im Stereo-Decoder von 33 Ω in 39 Ω geändert.

Zur Verbesserung der Starteigenschaften des Motors ist im 22RH881 der Motoranschluss an den Speisetransformator geändert. Der Motor ist jetzt zwischen den Kontakten 5 und 7 (S48 + S49) an 127 V statt zwischen den Kontakten 8 und 9 (S50) an 110 V angeschlossen. Auf dem Titelblatt der Kundendienstanleitung des 22RH881/00 wird als höchste FM-Frequenz 108 MHz angegeben; dies muss jedoch 104 MHz sein.

En los aparatos mencionados arriba se han introducido varias modificaciones.

- 1. A fin de mejorar la tensión del oscilador, en el sintonizador de FM se ha sustituido el condensador C11 de 2,2 pF por un condensador de 3,2 pF.
- 2. A fin de aumentar la señal de la salida de diodo, que sirve para conectar un magnetófono, las resistencias R102 y R202 de 1 M Ω han sido sustituidas por resistencias de 560 k Ω .
- 3. A fin de obtener una mejor regulación de la indicación de conectado/desconectado de estereofonía, en el decodificador de estéreo se ha sustituido la resistencia R312 de 33 Ω por una resistencia de 39 Ω .

A fin de mejorar las propiedades de arranque del motor, en el 22RH881 se ha modificado la conexión de dicho motor al transformador de alimentación. Ahora el motor está conectado entre los puntos 5 y 7 (S48 + S49) a 127 V, en vez de entre los puntos 8 y 9 a 110 V.

En la primera página de la documentación del 22RH881/00 se ha indicado como . frecuencia más alta de FM 108 MHz; esta frecuencia debe ser 104 MHz.

CS 22 911





17-7-1969

22RH781-22RH881

Ba 1279

Information

In the above-mentioned units and derivatives, the following modifications have been made:

In almost all the units the drive cords have been wound $4\frac{1}{2}$ instead of $3\frac{1}{2}$ times round the drive pulleys, to prevent slipping. For the same reason the AM drive pulley has been slightly modified under factory code PL06 for 22RH781 and PL04 for 22RH881. However, the code number of the pulley remains the same.

The recording section of the 22RH881 and derivatives is modified as follows:

a. On account of the excessive spread in tolerances of transistor BC148 (TS402, 405, 502 and 505), this has been replaced by BC148A (4822 130 40317).

b. Due to delivery problems, diode BA100 has been replaced by a diode type OF161 (4822 130 30274).

c. To prevent excessive bass notes C408, C508, R414 and R514 have been cancelled and the values of R413 and R513 have been changed from 2,7 k Ω into 4,3 k Ω .

d. To obtain a higher oscillator voltage the values of C601/602 have been changed from 820 pF into 2.2 nF, that of R606 from 27 Ω into 22 Ω and that of R609 from 33 k Ω into 15 k Ω .

In bovengenoemde apparaten en afgeleiden hiervan zijn verscheidene wijzigingen ingevoerd:

In bijna alle apparaten zijn de aandrijfsnaren $4\frac{1}{2}$ i.p.v. $3\frac{1}{2}$ maal om de aandrijfpoelles gewikkeld, dit om slippen te voorkomen. Om dezelfde reden heeft men, onder fabriekskode PL06 voor de 22RH781 en PL04 voor de 22RH881 de AM-aandrijfpoelie iets gewijzigd. Het kodenummer van de poelie blijft echter gelijk.

Het recordergedeelte van de 22RH881 en afgeleiden heeft de volgende wijzigingen ondergaan:

a. Wegens een te grote spreiding in de eigenschappen van de transistor BC148 (TS402, 405, 502 en 505) is deze gewijzigd in BC148A (4822 130 40317).

b. In verband met leveringsmoeilijkheden is de diode van het type BA100 vervangen door het type OF161 (4822 130 30274).

c. Ter voorkoming van te veel lage tonen is C408, C508, R414 en R514 afgevoerd en zijn de waarden van R413 en R513 gewijzigd van 2,7 k Ω in 4,3 k Ω .

d. Ter verkrijging van een hogere wisoscillatorspanning is C601/602 gewijzigd van 820 pF in 2,2 nF, R606 van 27 Ω in 22 $\dot{\Omega}$ en R609 van 33 k Ω in 15 k Ω

Les appareils ci-dessus et leurs dérivés ont été modifiés en certains points:

Les courroies d'entraînement sont enroulées $4\frac{1}{2}$ au lieu de $3\frac{1}{2}$ autour des poulies d'entraînement, sur à peu près tous les appareils, ceci afin d'éviter que les courroies ne glissent. C'est pour la même raison que sous le numéro de fabrication PL06 pour le 22RH711 et PL04 sur le 22RH881, on a légèrement modifié la poulie d'entraînement AM. Le niméro de la poulie reste cependant identique.

La partie magnétophone du 22RH881 et ses dérivés ont subi les modifications suivantes:

a. A cause d'un trop grand étalement des caractétistiques du transistor BC148 (T5402, 405, 502 et 505) celui-ci a été modifié en BC148A (4822 130 40317).

b. Etant donné les difficultés de livraison, la diode de type BA100 est remplacée par une diode de type OF161 (4822 130 30274).

c. Afin d'éviter l'apparition de trop nombreuses basses, C408, C508, R414 et R514 sont supprimés et les valeurs de R413 et R513 passent de 2,7 kΩ à 4,3 kΩ.

d. Afin d'obtenir une tension d'oscillateur d'effacement plus élevée, C601/602 passe de 820 pF à 2,2 nF, R606 de 27 Ω à 22 Ω et R609, de 33 $k\Omega$ à 15 $k\Omega$.

Störung von lokalen Sendern in Plattenspielerstellung

Bei bengenannten Geräten kann es vorkommen, dass in Plattenspielerstellung ein lokaler Sender zu hören ist. Diesem Ubel kann abgeholfen werden, indem man den AM-Demodulatorausgang kurzschliesst.

Hierzu ist eine Feder mit Isolierschicht an den Kontakt 1 des Plattenspielerschalters SKII zu löten (siehe Abb.), so dass bei eingedrückter Plattenspielertaste die Feder von der Drucktaste gegen das Chassis gedrückt und der Demodulatorausgang kurzgeschlossen wird.

Feder 4822 492 40007 kann zu diesem Zweck dienen, nachdem man sie gemäss beiliegender Abbildung verbogen und isoliert hat.

Das an Punkt 1 von SKII kommende Federende ist vorher zu verzinnen.


Disturbi provocati da emettitori locali in posizione Pick-up


Può capitare sugli apparecchi di cui sopra, che si abbia disturbi da un emettitore locale e ciò in posizione P.U. Questo, fenomeno persiste quando l'aparecchio rimane sintonizzato sull'emettitore e che questo ha una certa intensità.

Si potrà porre rimedio a questo diffetto nel cortocircuitare l'uscita del rivelatore AM.


Procedere alla saldatura di una molla a guscio isolante sul contatto 1 del commutatore SKII (vedi la figura). Si atrà quindi, quando il tasto P.U. viene spinto che la molla poggi contro il techaio e ciò povoca un corto-circuito all'uscita rivelatore. Si usi un modello di molla esistente, la 4822 492 40007; piegare la molla e isolarla secondo la figura aclusa.

Procedere dinanzi alla stagnatura dell'estremità della molla sul punto 1 di SKII.





TRA 3870







25-9-1969

22RH781 - 22RF684 - 22RH881

Ba 1287

Information

CS24728

We herewith inform you of the following modifications:

- 1. Introduction of a 3. transistor FM tuner (not for 22RH881)
- 2. Introduction of a voltage adapter
- 3. Introduction of 4 x BY126 instead of B40C1400
- 4. Introduction of a wire bracket to prevent the drive belt 80 from running off the pulleys. (only for 22RH881)

Furthermore we give you a survey of the factory codes of the most important modifications in the sets 22RH781 and 22RF684

- 1. To improve the FM-reception, a new 3-transistor FM tuner has been employed. This new tuner is mechanically equal to the old tuner. You may exchange the tuner or the p.c. board without experiencing difficulties.

 For the circuit diagram, the wiring diagram, the adjusting instructions and the code
 - For the circuit diagram, the wiring diagram, the adjusting instructions and the code numbers we refer to the enclosed drawings, tables and List of Parts.
- 2. To simplify the voltage adaptation, a voltage adapter has been used. This adapter is made up of a plug (4822 263 30078) and a p.c. board (4822 466 10194).
- 3. Rectifying cell B40C1400 was in short supply; therefore, it has been replaced during production by 4xBY126 (4822 130 30192).
- 4. To prevent running off of the driving belt 80 a wire bracket for guiding of this belt is being applied. This bracket can be supplied under code number 4822 404 20125 It is also possible to make this bracket yourself of a piece of steel wire, see hereto the dimensioned sketch at natural size.

The bracket should be mounted as follows (see Fig. 1 in the service manual):

- Replace screw pos. 70 (M2.5x4) fastening bracket 504 to bracket 517 (point F) by a longer one (M2.5x8).
- Mount the wire bracket (see figure) over the sticking-out threaded and by means of a ring and a nut M2.5.

Warning: Because of the backlash in the longitudinal direction of both the motor and the flywheel spindle you should check that in case of normal operation of the recorder chassis the belt does not run against the wire bracket.

Deze mededeling bevat de volgende wijzigingen:

- 1. Toepassing 3-transistor FM-tuner (niet voor 22RH881)
- 2. Toepassing netspanningsomschakelaar
- 3. Toepassing van 4 x BY126 i.p.v. B40C1400
- 4. Toepassing van draadbeugel tegen aflopen van aandrijfsnaar 80. (alleen voor 22RH881)

Verder wordt een fabriekswijzigingscode (PL) overzicht van de voornaamste wijzigingen in de 22RH781 en 22RF684 gegeven.


- 1. Ter verbetering van de FM ontvangst is een nieuwe 3-transistor FM tuner toegepast. Deze nieuwe tuner is mechanisch geheel gelijk aan de ouder tuner. Verwisseling van tuner of printplaatje is zonder meer mogelijk. Voor principeschema, bedrading, afregelvoorschrift en kodenummers zie de bijgevoegde tekeningen, tabellen en stuklijst.
- 2. Ter vereenvoudiging van de spanningsomschakeling is een spanningsomschakelaar toegepast. Deze bestaat uit een steker (4822 263 30078) en een printplaat (4822 466 10194).


- 3. Door leveringsmoeilijkheden van de in bovengenoemde apparaten toegepaste brugcel B40C1400 heeft men gedurende de produktie 4xBY126 (4822 130 30192) toegepast.
- 4. Ter voorkoming van het aflopen van de aandrijfsnaar 80 wordt een draadbeugel ter geleiding van deze toegepast. Deze beugel, geleverd onder Service code 4822 404 20125, is eventueel zelf te maken van een stukje ijzerdraad, zie hiervoor bijgaande maatschets op ware grootte.

De montage geschiedt als volgt (zie fig. 1 in de documentatie):


- Vervang schroef pos. 70 (M2, 5x4), die beugel 504 aan beugel 517 bevestigt (punt F), door een langere schroef (M2, 5x8).
- Over dit uitstekende draadeinde kan nu de draadbeugel (zie bijgaande afbeelding) bevestigd worden d.m.v. een ringetje en een M2.5 moertje.

Waarschuwing: Bij montage dient er op gelet te worden dat de snaar, bij normale bedrijfstoestand van het recorderchassis, niet tegen de draadbeugel aanloopt. Dit in verband met de speling in de lengterichting van zowel de motor als de vliegwielas.






SCALE 1:1



TRA3812



	Wave ranges	Trimming point	Signal	Conr	nect to	Adjust		Indication
					(A)	S41/42	R	
				3 *		S20/21	M	
				(3)		S23/24	N	3 *
IF	FM	104 MHz (108 MHz)	10.7 MHz		(£)	S708/709	C	(3)
						S11/12/13	L	
				4 *		S43/44	Q	4 *
2.5	FM ·	Min.ind. A B	108 MHz (111.5 MHz) (5) *			C729		
RF		96 MHz	96 MHz (97.5 MHz)			S706/707	В	Max.
		(97.5 MHz)	(31.0 WIIIZ)			S704	A	

* See documentation

 FM-unit, complete (104 MHz)
 4822 210 10145

 Print assy + cores (104 MHz)
 4822 210 10147


 FM-unit, complete (108 MHz)
 4822 210 10146


 Print assy + cores (108 MHz)
 4822 210 10148

					22RH78	1		2	2RF684	
Short descri	otion of modification	Published in:	00	16	22	42	44	81	82	86
Modification Reason:	The scale has been provided with filt pieces The tuning indicator rubbed along the scale		PL01		PL00		PL00	PL00		
Modification	The p.c. board has been adapted; thus, various provisional constructions are no longer required. Various improvements	Documentation	PL02	PL00	PL01		PL00	PL01		PL00
Modification:	The pointer has been provided with filt pieces. The tip of the AM pointer gets struck in the groove of the ornamental plate		PL03	PL02	PL02	PL00	PL00	PL02		PL00
Modification:	A scale illumination has been provided for Commercial wish	Documentation	PL03	PL01	PL01	PL00	PL00	PL02		PL01
Modification	For the time being, a modified volume potentiometer (23 mm Ø instead of 16 mm Ø) has been introduced. Better symmetrical running.		PL04	PL03	PL03	PL01	PL00	PL03		
Modification:	The LF section has been provided with R124/224 and C114/214 SW Interference on P.U.	Documentation	PL05	PL04	PL04	PL02	PL01	PL04	-	PL01
Modification:	C315 and R324 are no longer used in the stereo indicator. The value of R323 has been changed into $270~\Omega$. Adaptation of production		PL05	PL04	PL05	PL02	PL01	PL04		PL01
Modification:	The value of C99 has been changed into 10 pF. The set can be better tuned into LW.			PL04				-		PL01
Modification:	The value of R102 and R202 has been changed from 1 M Ω into 560 k Ω Higher diode output for the recorder to be connected.	Ba 1271	PL05	PL04	PL05	PL03	PL01	PL05		PL01
Modification:	Modified volume potentiometer has been definitely introduced (23 mm Ø instead of 16 mm Ø) Better symmetrical running		PL06	PL04	PL05	PL03	PL01	PL05	PL00	PL01
Modification:	The AM-pulley has been modified to improve the slipping torque The AM pointer slipped.	Ba 1279	PL06	PL04	PL05	PL03	PL01	PL05	PL01	PL01
Modification:	An additional voltage adapter has been fitted. Commercial wish	Ba 1287	PL07					PL06	PL02	
Modification:	C309 in stereo decoder has been replaced by a pin-up of the same value. Cross-talking had to be prevented.		PL08	PL05	PL06	PL03	PL01	PL07		PL01
Modification: Reason:	A new 3-transistor FM unit has been used. The FM-reception has been improved.	Ва 1287	PL09	PL05	PL06	PL03	-	PL08	PL02	PL01
Modification: Reason:	An AFC-switch has been fitted. Commercial wish.				PL06					

CS24729

G				51.52. 48.49.50. S
5	112		101	102, 95, 103,104, 112,92,105, 110, 88, 114 89, 107, 111, 106, 94, 108, 96, 109, C
10	212	201		202 65, 203 204, 212 91 205, 210, 87, 214 90, 207, 211, 206, 93, 208, 209, C
-	213.	201		57. 104.105.71.126.4466.109.110,127.124.106. 108.113. 107. 65. 111.112.69. 114.115. 120. 123.117,116.118,119. 122.121. R
R	101.	125.		57 102 105 71 726 2466 109 110 127 122 100 106 113 107 05 111 112 05 112 115 112 125 115 115 115 115 115 11





C15 Min. ind. S4-6/7 108 MHz (5) Max. В FMS6/7 96 MHz 96 MHz S4 A S14/15 LA-2 © 25 UNIT-C 0 T Ø O Ø5 ØR C58 Ø H Ø TRA3355 A

Trimming point

Point de réglage

Punto de ajuste

Min. cap. C31-33

Min. cap. C31-33

Max. cap. C31-33

Min. cap. C31-33

Max. cap. C31-33

Min. cap. C31-33

Max. cap. C31-33

Max. cap. C31-33 | 1390 kHz

Trimmpunkt

1

REPEAT - HERHALEN - REPETER - WIEDERHOLEN - REPETIR

REPEAT - HERHALEN - REPETER - WIEDERHOLEN - REPETIR

REPEAT - HERHALEN - REPETER - WIEDERHOLEN - REPETIR

Tune in

Afstemmen

Syntoniser

Abstimmen

Sintonizar

REPEAT - HERHALEN - REPETER - WIEDERHOLEN - REPETIR

Tune in Afstemmen

Syntoniser

Abstimmeh

Sintonizar REPEAT - HERHALEN - REPETER - WIEDERHOLEN - REPETIR

104 MHz

Trimpunt

Wave ranges Golfgebied

Gamme d'ondes

Wellenbereich

MF

FI Z F

RF-osc.

HF-osc.

RF-ant.

HF-ant.

MF

ZF FI

RF

HF

Margen de ondas

LW-LG-GO-LW-OL

MW1-MG1-PO1-MW1-OM1

MW2-MG2-PO2-MW2-OM2

LW-LG-GO-LW-OL

SW-KG-OC-KW-OC

LW-LG-GO-LW-OL

SW-KG-OC-KW-OC

FM

MW1-MG1-PO1-MW1-OM1

MW2-MG2-PO2-MW2-OM2

Signal

Signaal

Signal

Signal

Señal

452 kHz (-/00) 460 kHz

(-/22/62/72) 468 kHz

(-/63/73)

1425 kHz

512 kHz

380 kHz

147 kHz

10

MHz

5,85 MHz

550 kHz

1350 kHz

165 kHz

360 kHz

1500 kHz

6,2 MHz

9,5 MHz

10,7 MHz

Adjust

Régler

S45/46

S39/40

S38

S35

S36

C34

C60

C58

C61

S32/33

S14/15

S16/17

C32

C25

C85

C28

S18/19

S41/42

S20/21

S23/24

S11/12/13

S8/9

S43/44

S26/27/28

S29/30/31 I

Afregelen

Abgleichen

 \mathbf{S}

0

P

J

K

H

G

D

F

E

R

M

N

C

L

Q

Ajústense

Connect to

Aansluiten aan

Anschliessen an

(A)

(3)

©

③

©

③

2

2

3

4

 $\langle A \rangle$

(E)

Connecter à

Conectar a

Indication

Indication

Indicación

Anzeige

1

Max.

Min.

Max.

Max.

Max.

Max.


Max.

3


4

Aanwijzing


OLD PRINT




OLD PRINT




NEW PRINT




NEW PRINT






STEREO DECODER UNIT C

5	W.	X.		٧.		U.T.		S
С	311.	317. 306.	314. 319.	310.	301.	312 . 307	304	С
С	316.	318. 305.	320	315.309.	308	.302		С
R	311.	328.315.316. 329	3. 331, 323.3	324. 322.3	09.308.302,307,301,317.	.306		R
6		227 225 226 22	0 222 21/ 2	10 221 212	210 207 202 205 212 220	210		R



TRA 3356 A



TRA 3370 A

CS2126

Adjusting the quiescent current of the output transistors

Disconnect the jumper in the collector line of TS15 (F) and TS16 (F) respectively and connect an ammeter. Adjust the Ico to a value between 10 and 20 mA by means of R118 and/or R119 (F) resp. R218 and/or R219 (F). When soldering at the jumpers ensure that the NTC resistors R120 and R220 respectively are not heated up, since these resistors influence the setting.

Stereo decoder

The cross-talk compensator can be readjusted with the aid of R306. The level at which a multiplex signal is stereophonically processed, can be determined by means of R59. The switching-over moment can thus be selected arbitrarily, dependent on the requirements as regards stereo reproduction. Pilot lamp LA2 indicates whether the stereo decoder functions.

Adjusting the pointers

Apply a 96 MHz FM signal to the aerial socket and tune in to this frequency with each tuning knob individually. Adjust the corresponding pointer to the indication on the scale background, at 96 MHz.

Turn the AM tuning capacitor to maximum and then adjust the pointer to the indication on the scale background.

Instelling ruststroom van de eindtransistoren

Brug in collectorleiding van TS15 (F) resp. TS16 (E) openen en mA-meter aansluiten. De I_{CO} m.b.v. R118 en/of R119 (B) resp. R218 en/of R219 (C) instellen op een waarde tussen 10 en 20 mA. Let op dat bij het solderen aan de bruggen de NTC-weerstanden R120 resp. R220 hiet opgewarmd worden, daar deze weerstanden de instelling mede beïnvloeden.

Stereo decoder

De overspraakcompensator kan m.b.v. R306 nageregeld worden. Het niveau waarbij een multiplex signaal stereofonisch verwerkt wordt kan m.b.v. R59 bepaald worden. Men kan het omschakelmoment op deze wijze naar keuze instellen, afhankelijk van de eisen die men aan de stereoweergave stelt. Het indicatie-lampje LA2 geeft aan of de stereodecoder werkt of niet.

Instelling van de wijzers

FM signaal van 96 MHz toevoeren aan antennebus en met iedere afstemknop afzonderlijk opzoeken, daarna bijbehorende wijzer instellen op de indikatie op de schaalachtergrond, bij 96 MHz.

AM afstemcondensator op maximum draaien en de wijzer daarna instellen op de indikatie op de schaalachtergrond.

Réglage du courant de repos des transistors de sortie

Déconnecter le pontet dans la ligne collecteur de TS15 (F) et TS16 (F) et brancher un ampèremètre. Régler Ico à une valeur comprise entre 10 et 20 mA au moyen de R118 et (ou) R119 (F) respectivement R218 et (ou) R219 (C). Pour le soudage sur les pontents, assurer que les résistances C.N.T. R120 et R220 ne sont pas chauffées, parce que ces résistances influent aussi sur le réglage.

Décodeur stéréo

La compensation de diaphonie peut être réajustée au moyen de R306.

Le niveau où un signal multiplex est traité pour stéréo, peut être déterminé au moyen de R59. Le moment de commutation peut ainsi être choisi arbitrairement, selon les exigences posées à la reproduction stéréo. La lampe témoin LA2 indique si le décodeur stéréo fonctionne.

Réglage des aiguilles

Appliquer un signal FM de 96 MHz à la douille d'antenne et l'accorder sur cette fréquence avec chaque bouton d'accord séparé. Régler l'aiguille correspondante sur l'indication sur le fond de cadran, à 96 MHz.

Tourner le condensateur d'accord AM sur maximum et puis ajuster l'aiguille sur l'indication sur le fond de cadran.

Einstellung Ruhestrom der Endtransistoren

Brücke in Kollektorleitung von TS15 (F) bzw. TS16 (E) öffnen und mA-Meter anschliessen. I_{CO} mit R118 und/oder R119 bzw. R218 und/oder R219 c auf einen Wert zwischen 10 und 20 mA einstellen.

Darauf achten, dass beim Löten an den Brücken die NTC-Widerstände R120 bzw. R220 nicht aufgewärmt werden, da diese die Ein-

Stereo-Decoder

stellung mit beeinflüssen.

Die Ubersprechkompensation lässt sich mit R306 nachstellen.

Der Pegel, bei dem ein Multiplexsignal stereofonisch verarbeitet wird, wird mit R59 bestimmt. Man kann den Umschaltmoment auf diese Weise nach Wahl einstellen, abhängig von den Anforderungen, die man an die Stereowiedergabe stellt. Anzeigelampe LA2 zeigt an, ob sich der Decoder in oder ausser Betrieb befindet.

Zeigereinstellung

FM-Signal von 96 MHz an Antennenbuchse führen und mit dem jeweiligen Abstimmknopf aufsuchen; zugehörigen Zeiger bei 96 MHz auf die Anzeige im Skalenhintergrund einstellen.

AM-Abstimmkondensator auf Maximum und danach den Zeiger auf die Anzeige im Skalenhintergrund einstellen.

Ajuste de la corriente de reposo de los transistores de salida

Abrir el puente 😿 en la línea de colector de TS15 y el puente 😇 en la línea de colector de TS16 y conectar un miliamperímetro sobre cada puente.

Ajustar la I_{Co} con ayuda de R118 y/u R119 By y R218 y/u R219 respectivamente a un valor entre los 10 y 20 mA. Al soldar a los puentes cuide de no calentar las resistencias NTC R120 y R220, ya que estas influyen tambien el ajuste.

Decodificador de estéreo

La compensación para la influencia mútua puede ser ajustado con ayuda de R306.

El nivel al cual la señal múltiple será procesado estereofónicamente puede ser determinado por medio de R59. El momento de conectado puede ajustarse a gusto, dependiente de las exigencias que se hacen para la reproducción estereofónica. La lámpara LA2 indica el funcionamiento del decodificador.

Ajustar de las agujas de indicación

FM. Aplicar una señal de 96 MHz a la entrada de antena y buscar la señal con cada botón de sintonización, ajustar la aguja correspondiente sobre la marca que se encuentra en la placa de fondo del cuadrante a 96 MHz.

AM. Girar el condensador variable a max. capacidad y ajustar la aguja sobre la marca en la placa de fondo.

CS217	Cabinet (-/00/22) Cabinet (-/62/63) Cabinet (-/72/73)	4822 425 50064 4822 425 50065 4822 425 50066	Kast (-/00/22) Kast (-/62/63) Kast (-/72/73)	Coffret (-/00/22) Coffret (-/62/63) Coffret (-/72/73)	Gehäuse (-/00/22) Gehäuse (-/62/63) Gehäuse (-/72/73)	4822 425 50064 4822 425 50065 4822 425 50066	Caja (-/00/22) Caja (-/62/63) Caja (-/72/73)
	Foot Front panel (-/00/22)	4822 462 70561 4822 459 50096	voet Frontplaat (-/00/22)	Pied Panneau avant $(-/00/22)$	Fuss Frontplatte (-/00/22)	4822 462 70561 4822 459 50096	Pata Placa frontal (-/00/22)
	Eront panel (-/62/63) Front panel (-/72/73) Ornamental strip above scale	4822 460 10226 4822 460 10227 4822 460 10232	Frontplaat (-/62/63) Frontplaat (-/72/73) Sierstrip boven schaal	Panneau avant (-/62/63) Panneau avant (-/72/73) Enjoliveur au dessus du	Frontplatte (-/62/63) Frontplatte (-/72/73) Zierleiste über Skala	4822 460 10226 4822 460 10227 4822 460 10232	Placa frontal (-/62/63) Placa frontal (-/72/73) Tira decorativa encima del
	Ornamental strip under scale	4822 460 10223	Sierstrip onder schaal	cadran Enjoliveur au dessous du cadran	Zierleiste unter Skala	4822 460 10223	cuadrante Tira decorativa bajo el
	Tuning indicator M1	4822 346 10068	Afstemindikator M1	Indicateur d'accord M1	Abstimmindikator M1	4822 346 10068	Indicador de sintonfa M1
	Knob, FM tuning Knob, AM tuning Knob, volume, balance, bass, treble	4822 413 30354 4822 413 50676 4822 413 30355	Knop, FM afstemming Knop, AM afstemming Knop volume, balans, hoog,	Bouton, accord FM Bouton, accord AM Bouton volume, équilibreur, aiguës, basses	Knopf, FM-Abstimmung Knopf, AM-Abstimmung Knopf Lautstärke, Balance, hoch, tief	4822 413 30354 4822 413 50676 4822 413 30355	Botón, sinton, FM Botón, sinton, AM Botón volumen, equilibrio, bajos, agudos
	Push-button Push-button unit	4822 410 20793 4822 276 70044	Druktoets Druktoetseenheid	Touche Ens. clavier	Drucktaste Drucktasteneinheit	4822 410 20793 4822 276 70044	Tecla Unidad de teclas
	Socket loudspeaker Plug loudspeaker Socket PU/rec. Plug PU/rec. Socket aerial (AM+FM)	4822 267 30189 4822 264 30041 4822 267 40133 4822 266 30026 4822 267 40129	Aansluiting luidspreker Steker luidspreker Aansluiting PU/rec. Steker PU/rec. Aansluiting antenne (AM+FM)	Prise haut-parleur Fiche haut-parleur Prise tourne disque/magn. Fiche tourne-disque/magn. Prise antenne (AM+FM)	Lautsprecheranschluss Stecker Lautsprecher Anschluss TA/Tonb. Stecker TA/Tonb. Anschluss Antenne (AM+FM)	4822 267 30189 4822 264 30041 4822 266 40133 4822 266 30026 4822 267 40129	Enchufe de altavoz Clavija de altavoz Enchufe tocadiscos/Magn. Clavija tocadiscos/Magn. Enchufe antena (AM+FM)
	Plug aerial AM Plug aerial FM Pulley AM Fixing spring for pulley Pointer AM	4822 264 30042 4822 264 30043 4822 528 80353 4822 492 61357 4822 450 80243	Steker antenne AM Steker antenne FM Snaarwiel AM Veer bev. snaarwiel Wijzer AM	Fiche antenne AM Fiche antenne FM Poulie AM Rondelle fix. poulie Aiguille AM	Stecker Antenne AM Stecker Antenne FM Seilrad AM Befestigungsfeder Seilrad AM-Zeiger	4822 264 30042 4822 264 30043 4822 528 80353 4822 492 61357 4822 450 80243	Clavija antena AM Clavija antena FM Polea AM Resorte fij. polea Aguja de AM
	Pointer FM Drive cord Insulation mat, for power transistor	4822 450 80244 4822 321 30084 4822 466 90522	Wijzer FM Aandrijfsnaar Isolatie mat, voor vermogens transistor	Aiguille FM Corde d'entramement Mat. isolante pour transis- tor de puissance	FM-Zeiger Antriebspese Isoliermat, für Leistungs- transistor	4822 450 80244 4822 321 30084 4822 466 90522	Aguja de FM Cuerda de arrastre de aguja Mat, aislante para el transistor de potencia
	Lamp holder Scale background (plastic)	4822 255 10007 4822 466 70161	Lamphouder Schaalachtergrond (plastic)	Support de lampe Fond de cadran (plastique)	ssung ergrund (Kunststoff)	4822 255 10007 4822 466 70161	Portalámparas Fondo de cuadrante
	Cord guide in scale back- ground Scale -/00	4822 462 70562	Snaargeleiding in schaalachtergrond	Guide-courroie dans le fond de cadran Cadran -/00	Seilführung in Skalenhinter- grund Skala - /00	4822 462 70562	Guía en fondo de cuadrante para cuerda de arrastre Cuadrante -/00
	Scale -/22/62/63/72/73 Detection unit (452 kHz)	4822 334 70002 4822 210 20154	Schaal -/22/62/63/72/73 Detectie66nheid (452 kHz)	Cadran -/22/62/63/72/73 Unité détecteur (452 kHz)	Skala -/22/62/63/72/73 Detektoreinheit (452 kHz)	4822 334 70002 4822 210 20154	Cuadrante -/22/62/63/72/73 Unidad detectora (452 kHz)
	Detection unit (460 kHz) Stereo decoder	4822 210 20155 4822 214 50075	Detectieéénheid (460 kHz) Stereo decoder	Unité détecteur (460 kHz) Décodeur stéreo	Detektoreinheit (460 kHz) Stereo-Decoder	4822 210 20155 4822 214 50075	Unidad detectora (460 kHz) Decodificador de estereo
	FM-unit		FM-eenheid	Bloc FM	FM-Einheit		Unidad de FM
	Print assy + cores	4822 210 10127	Print sam. + kernen	Ens. platine imprimée +	Printplatte kompl. + Kerne	4822 210 10127	Placa impresa completa +
	Push-button spindle assy. Microswitch Tuning unit, complete	4822 310 20188 4822 278 90035 4822 210 10128	Druktoetsas sam. Microschakelaar Afstemeenheid kompleet	noyana Ens. axe à touches Microrupteur Bloc d'accord complet	Drucktastenachse kompl. Mikroschalter Abstimmeinheit kompl.	4822 310 20188 4822 278 90035 4822 210 10128	Eje presor completo Micro-interruptor Unidad sinton, completa

- BOBINAS
SPULEN -
BOBINES -
- SPOELEN -
Š

F.M. M. M. C. C. C. C. C. On	pe				
Filtro de banda FI, FM Ferrocaptor OM-OL Bobina de entrada OC Filtro de banda FI,FM Bobina osciladora OM Bobina osciladora OC Bobina del circuito de bloqueo Circuito de absorpoción Filtro de banda FI-AM	Fransformador de red Indicador de sintonía				4822 130 30327 4822 130 40229 4822 130 40229 4822 130 40229
TW W W W	r r				BZY94/C10 AA119 AA119 AA119
ZF-Bandfilter, FM Ferroceptor MW-LW Eingangsspule KW ZF-Bandfilter, FM Oszillatorspule MW Oszillatorspule LW Sperrkreisspule Saugkreis ZF-Bandfilter, AM	Netztransformator Abstimmindikator		4822 116 50182 4822 116 50182 4822 111 50138 4822 116 50182 4822 110 60065 4822 110 60116	4822 116 30082 4822 116 50182 4822 116 50182 4822 111 50138	GR11 GR12,13 GR14,15 GR301306
Filtre de bande FI-FM Ferrocepteur PO-GO Bobine d'entrée OC Filtre de bande FI-FM Bobine oscillatrice PO Bobine oscillatrice GO Bobine oscillatrice OC Bobine de filtre réjecteur Circuit d'absorption Filtre de bande FI-AM	Transformateur secteur Indicateur de synton.		R121 R122 R123 R206 R212 R215	R221 R221 R222 R223	4822 130 30272 4822 130 40229 4822 130 30312 4822 130 50273 4822 130 40229
Filtre de bande FI-F Ferrocepteur PO-GG Bobine d'entrée OC Filtre de bande FI-F Bobine oscillatrice I Bobine oscillatrice (Bobine oscillatrice (Bobine de filtre réje Circuit d'absorption Filtre de bande FI-A	Transformateur sect Indicateur de synton		4822 101 10068 4822 101 20278 4822 101 50135 4822 102 30123 4822 102 30124 4822 102 30125 4822 102 30185	1822 110 1822 110 1822 110 1822 116	DIODES GR1 BA102 GR2,3 AA119 GR4,5 2-AA119 GR6,7,8,9 B40C1400 GR10 AA119
MF-bandfilter FM Ferroceptor MG-LG Ingangsspoel KG MF-bandfilter FM Oscillatorspoel MG Oscillatorspoel LG Scillatorspoel LG Syerkringspoel MF-bandfilter AM	Nettransformator Afstemindikator	RESISTORS	R59 R65 R66 R67/68 R69/70 R71/72 R106	R112 R115 R120 R120	
4822 153 50093 4822 158 60248 F4822 156 40502 In 4822 156 10328 M 4822 156 10328 O 4822 156 10329 O 4822 156 10331 O 4822 156 40089 SI 4822 153 10202 ZI 4822 153 10202 ZI 4822 153 10214 M	4822 146 20365 N 4822 346 10068 A.		4822 125 50018 4822 125 50026 4822 125 50018 4822 121 50016 4822 121 50016 4822 124 40096 4822 124 40096	4822 124 20419 4822 124 20419	$\begin{array}{ccc} 9C & 4822 \ 130 \ 40216 \\ 8A & 4822 \ 130 \ 40317 \\ 8B/01 & 4822 \ 130 \ 40352 \\ 12 & 4822 \ 130 \ 40349 \\ \end{array}$
12,13, C19 15,16,17 19 27,28 30,31 33,30,31	52		C58 C60 C61 C62 C85 C87/88	C209	TS7,8 BC149C TS9,10 BC148A TS11,12 AC128/01 TS13,14 AD162 TS15,16 AD161
r FM			4822 121 50083 4822 125 50018 4822 125 10083 4822 125 50018 4822 121 50016 4822 125 20148 4822 125 20148	4822 121 50088 4822 121 50088 4822 121 50388	4822 130 40304 4822 130 40421 4822 130 40304
IF band-pass filter FM Ferroceptor MW-LW Inputcoil SW IF-band-pass filter FM Oscillator coil MW Oscillator coil LW Oscillator coil SW Rejection circuit oil Absorption circuit IF band-pass filter AM	Mains transformer Tuning indicator	CAPACITORS	C22 C26 C26 C28 C29 C31 C31		TRANSISTORS TS1, 2 BF195 TS3 BF194C TS4 BF194B TS6 BF195D TS6 BF195D

	4822 130 40304	4822 130 40421	4822 130 40304	
	130	130	130	
	4822	4822	4822	
TRANSISTORS	BF195	_	BF195D) BF195	
TRANS	TS1,2	5 T E	TS6	

LAMPS LA1, 2 LA3, 4





25-8-1970

22RH781 - 22RF684 - 22RF685 - 22RF985 - 22RH786 - 22RF686

Ba 1330

Information

In connection with the difficult supply position of some parts used in the above-mentioned sets, we give you the following information:

- For the time being Zener diode GR11 BZY94/C10 has been replaced by a BZY88/C10 (code number 4822 130 30402).
 For servicing purposes these diodes are interchangeable.
- 2. The volume control R71/72 23 mm dia 4822 102 30125 has been replaced by a miniature potentiometer (electrically identical) 16 mm dia 4822 102 30158. These controls are not interchangeable because of the different dimensions of the studs.
- 3. C87/88 is no longer used. R106 and R206 have been replaced by wire connections; R111, R211 have selected values so that the two channels can be adjusted for minimum hum. For this, proceed as follows:
 - a. Turn the volume control anti-clockwise.
 - b. Connect a mV-meter to the output of the right-hand or the left-hand channel. (Turn also the balance control clockwise and anti-clockwise respectively.)
 - c. Adjust with the selector resistors R111, R211 (12K 15K 18K or 22K) for minimum hum voltage.

This causes hardly any voltage variations so that the existing voltage values are maintained.

The survey of the factory modification code states under what PL-codes modification 3 of this Information has been introduced in the various sets:

22RH781/00 - PL11	22RF684/81 - PL09
22RH781/02 - PL02	22RF685/91 - PL07
22RH781/16 - PL06	22RF685/92 - PL00
22RH781/22 - PL08	22RF985/81 - PL08





12-3-1971 22RH781 22RH786 22RH881 22RH882 22RH886	and derived types	Ba 1365
---	-------------------	---------

Information

Re: Waverange switches coming loose.

To prevent the above-mentioned fault, the clamping ring shown in the enclosed Fig. has been fitted in the push-buttons during production.

This clamping ring is available under code number 4822 492 60268.

Betreft: Losraken van de golfbereikdruktoetsen.


Ter voorkoming van bovengenoemde klacht is gedurende produktie een klemring in de druktoetsen aangebracht volgens bijgaande figuur. Deze klemring is leverbaar onder codenummer 4822 492 60268.

Objet: Les touches de gammes d'onde se détachent.

Afin d'éviter le phénomène en question, on a monté en cours de production une bague de serrage dans les touches (voir figure ci-joint). Cette bague de serrage est fournie sous le numéro de code: 4822 492 60268.

Betrifft: Lockern der Wellenbereichtasten.

Um ein Lockern der Wellenbereichtasten zu vermeiden, wurde während der Herstellung ein Klemmring in den Drucktasten gemäss beiliegender Abbildung angebracht. Dieser Klemmring ist unter Code-Nummer 4822 492 60268 lieferbar.







Information

- $\underline{\text{Re:}}$ 1. Breakdown of AD161 owing to too high V_{CE} .
 - 2. Hum when receiver is switched on.
- 1. The following solution has been found:
 - R62 (3K2) has been replaced by a resistor of 22K.
 - R64 (47K) has been replaced by a resistor of 22K and has been fitted elsewhere.
 - C91 (80 μ F) has been replaced by a capacitor of 4, 7 μ F.
 - The switching points 3 and 5 of SK-I are no longer used.
 - C97 (2,2 μF) has been added between R62/64 and chassis.

This modification has been introduced during production according to the following PL and FK codes:

PL12 - 22RH781/00 PL10 - 22RF684/81 FK06 - 22RH781 PL09 - 22RH781/22 PL02 - 22RH882/00 FK06 - 22RH882

For the modified circuit and wiring diagram see Figs. 1 and 2.

2. Hum may occur in some sets when they are switched on. This hum is caused by C107 and C207 for which Nichicon electrolytic capacitors of 220 μF have, for some time, been used instead of Philips-electrolytic capacitors of 125 μF . The fault will be remedied if you replace the Nichicon electrolytic capacitors by the afore nentioned Philips electrolytic capacitors.

Betreft: 1. Uitval van AD161 door te hoge V_{CE} .

- 2. Brom bij inschakelen van het apparaat.
- 1. Hiervoor is de volgende oplossing gevonden.

R62 van 3K2 wordt 22K.

R64 van 47K wordt 22K en is verplaatst.

C91 van 80 μ F wordt 4,7 μ F.

De schakelpunten 3 en 5 van SK-I worden niet meer gebruikt.

C97 van 2,2 μ F toevoegen tussen knooppunt R62/R64 en massa.

Deze wijziging is gedurende de productie met de volgende PL en FK codes ingevoerd:

PL12 - 22RH781/00 PL10 - 22RF684/81 FK06 - 22RH781 PL09 - 22RH781/22 PL02 - 22RH882/00 FK06 - 22RH882

De principe en bedradingschema's worden hierdoor volgens fig. 1 en 2 gewijzigd.

2. In sommige apparaten kan bij het inschakelen brom optreden. Dit wordt veroorzaakt door C107 en C207 waarvoor tijdelijk !!Nichioon!! electrelijgebe condensatemen van

2. In sommige apparaten kan bij het inschakelen brom optreden. Dit wordt veroorzaakt door C107 en C207 waarvoor tijdelijk "Nichicon" electrolitische condensatoren van 220 μ F zijn gebruikt in plaats van "Philips" electrolitische condensatoren van 125 μ F. Door nu de "Nichicon" electrolitische condensatoren door de genoemde "Philips" electrolitische condensatoren te vervangen is de klacht verholpen.

Objet: 1. Suppression de AD161 à cause de la V_{CE} trop élevée.

2. Bourdonnement lors de l'enclenchement

1. Pour y remédier, on a trouvé la solution suivante:

R62, de 3K2, passe à 22K

R64, de 47K, passe à 22K et a été déplacé

C98, de 80 μ F, passe à 4,7 μ F

Les points de connexion 3 et 5 de SK-I ne sont plus utilisés.

On a inséré C97 de 2,2 μF entre le noeud R62/R64 et la masse.

Cette modification a été introduite en cours de production, sous l'estampillage PL et FK.

```
PL12 - 22RH781/00 PL10 - 22RF684/81 FK06 - 22RH781
PL09 - 22RH781/22 PL02 - 22RH882/00 FK06 - 22RH882
```

Les schémas de principe et de câblage en sont modifiés selon fig.1 et 2.

- 2. Sur certains appareils on entendra un bourdonnement à l'enclenchement. Ceci provient du fait que l'on utilise momentanément des condensateurs électrolyques de 220 μF "Nihicon" pour C107 et C207 au lieu de condensateurs Philips de 125 μF . En remplaçant donc ces condensateurs par des condensateurs Philips on aura remédié à cet inconvénient.
- Betr.: 1. Ausfall AD161 wegen zu hohem V_{CE}.
 2. Brumm beim Einschalten des Geräts.
 - 2. Didmin beim Emschaften des Gerats.
- 1. Diesem Fehler hat man wie folgt abgeholfen:

R62 (3K2) wurde durch einen Widerstand von 22K ersetzt.

R64 (47K) wurde durch einen Widerstand von 22K ersetzt und anderswo angeordnet.

C91 (80 μ F) wurde durch einen Kondensator von 4,7 μ F ersetzt.

Die Schaltpunkte 3 und 5 von SK-I werden nicht mehr benutzt.


C97 (2,2 μ F) wurde zwischen Knotenpunkt R62/R64 und Chassis hinzugefügt.

Diese Änderung hat man während der Produktion gemäss folgenden PL- und FK-Coden vorgenommen:

```
PL12 - 22RH781/00 PL10 - 22RF684/81 FK06 - 22RH781
PL09 - 22RH781/22 PL02 - 22RH882/00 FK06 - 22RH882
```


Infolge dieser Änderung mussten das Prinzipschaltbild und der Verdrahtungsplan angepasst werden. (Siehe Abbn, 1 und 2).

2. In einigen Geräten kann beim Einschalten Brumm auftreten. Dieser Brumm wird durch C107 und C207 verursacht. Man hat hierfür nämlich zeitweise Nichicon-Elektrolytkondensatoren von 220 μF statt Philips Elkos von 125 μF verwendet. Sie können diesem Fehler abhelfen, indem Sie die Nichicon-Elkos durch die obenerwähnten Philips Elkos ersetzen.



TRA 4251

Fig.1



TRA 4252